

Шпатлевка полиэфирная с микроволокном GLAS MICRO



Шпатлевка MICRO GLAS, предназначенная для ремонта отверстий и разрывов на таких поверхностях как сталь. Благодаря использованию эластичных смол и короткого стекловолокна, шпатлевка имеет гораздо более высокую гибкость, в отличие от шпатлевки GLAS, обеспечивая высокую механическую прочность. В сочетании с легкостью нанесения и обработкой может быть использована на больших поверхностях. Также имеет хорошую адгезию к оцинкованной стали и алюминия.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Сталь
- Оцинкованная сталь
- Полиэфирные ламинаты
- Алюминий
- Грунты акриловые двух компонентные
- Эпоксидные грунты

ВНИМАНИЕ! Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primer), нитро грунтовки.

ЦВЕТ:

Зеленый.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:



Шпатлевка: 100 частей по весу
Отвердитель: 2 - 3 части по весу


НАНЕСЕНИЕ:



Перед нанесением компоненты тщательно перемешать (помня о соответствующего количества отвердителя!) до момента получения однородного цвета. С помощью шпателя наносить слой толщиной не более 2-3 мм.


Внимание! Не применять при температуре ниже 10°C.

ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ:



4-8 при температуре 20-23°C

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



20 минут при температуре 20-23°C

ШЛИФОВКА:



Начальная обработка P80-P120
Финишная обработка P120-P220

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

VOC II/V/b лимит = 250г/л

VOC фактическое= 90 г/л

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20С составляет 24 месяца для шпатлевки и 18 месяцев для отвердителя.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт.№	Емкость, кг	Упаковка, шт:	Упаковка, кг:
00407-1	0,25	30	9,50
00408-1	0,5	16	9,70
00409-1	1	6	6,90
00410-1	1,7	6	11,60

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.